SUNLUX


DE	Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN	Please use enclosed elemente only.
NL	Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruik.
FR	Se servir exclusivement éléments jointes.
IT	Si prega di utilizzare solo pari allegare ele.
SV	Använd bara bifogade elementer.


Jalousien 16/25 mm Ultimate


Montageanleitung

Im Glasfalz


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.








* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.



Jalousie Monokommando





Jalousien 16/25 mm Ultimate

Montageanleitung


Auf dem Rahmen

Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.






* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.



Jalousie Monokommando




SUNLUX

Jalousien 16/25 mm Ultimate


Montageanleitung


Auf dem Rahmen (PVC Träger ohne Bohren)

Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 24 mm




Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.






* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich. **Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.**



Jalousie Monokommando




SUNLUX


Jalousien 16/25 mm Ultimate


Montageanleitung

Auf dem Fensterrahmen SEITENFÜHRUNG

Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 24 mm








Achtung

* **Beim spannen des Drahtes von der Seitenführung, muss sich die Seitenführungsfeder in der Mitte der Oberschiene befinden. Die Feder darf auch keine Getriebeteile berühren.**




SUNLUX


Jalousien 16/25 mm Ultimate

Montageanleitung


In der Nische

Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.






* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich. **Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.**



Jalousie Monokommando




Jalousien 16/25 mm Ultimate


Montageanleitung

Deckenmontage SEITENFÜHRUNG


SEITENFÜHRUNG
AUSSEN





SEITENFÜHRUNG
INNEN



CLIPMONTAGE
(STATT SEITENFÜHRUNG)








Achtung

* **Beim spannen des Drahtes von der Seitenführung, muss sich die Seitenführungsfeder in der Mitte der Oberschiene befinden. Die Feder darf auch keine Getriebeteile berühren.**





Jalousien 16/25 mm Ultimate

Montageanleitung


Vor der Fensternische (an der Wand)

Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.






* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich. **Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.**



Jalousie Monokommando





Jalousien 16/25 mm Ultimate

Montageanleitung


Deckenmontage

Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.





* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich. **Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.**



Jalousie Monokommando

